



Live to move. Move to live.

Harlequin tanssilattiat

hoito-ohjeet



HARLEQUIN
FLOORS

Maailma tanssii Harlequin-lattioilla! Harlequin-lattiat on maailman johtava tanssi- ja esiintymislattioiden asiantuntija ja Harlequin-päällysteisiin on luotettu jo vuosikymmeniä. Harlequin-valikoimassa on 9 erilaista vaihtoehtoa tanssi-, teatteri- ja näyttelykäyttöön.

Kaksipuoleinen DUO™ käntömatto, Harlequin-lattioiden pioneeri, on ihastuttanut tanssisaleilla ja näyttämöillä jo pitkään. Kovaan kulutukseen tehty Standfast™ puolestaan taipuu moneen eri käyttötarkoitukseen ja on vakuuttanut käyttäjät kestävyydellään.

Yleispuhdistusaine KIILTO PRO VIENO HAJUSTEETON



Heikosti emäksinen, hajusteeton yleispuhdistusaine. Erinomainen puhdistusteho.

Lattioiden puhdistus- ja hoitoaine KIILTO PRO ILLUSIA 10



Hajusteeton, tensidipohjainen ja kerrostumaton puhdistus- ja hoitoaine. Helpottaa ylläpitosiivousta.

Yleispuhdistusaine KIILTO PRO TEHO A 100



Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Monikäyttöinen ja tehokas.

Käyttöönottosiivous

- 1 Poista irtolika moppaamalla tai imuroimalla.
- 2 Levitä **Kiilto Pro Vieno** -puhdistusaineliuos annostuksella 5 ml / 1 l vettä pienelle alueelle kerrallaan, annos vaikuttaa n. 5 min.
- 3 Pese lattia yhdistelmäkoneella ja punaisella laikalla.
- 4 Imuroi liuos pois.
- 5 Huuhtelee ja kuivaa pinta huolellisesti.

Ylläpitosiivous

Valitse käytettävä menetelmä lattian likaisuuden mukaan. Suosi yhdistelmäkoneita ja punaista laikkaa aina kun mahdollista.

Käytä puhdistusainetta **Kiilto Pro Vieno** annostuksella 1-5 ml / 1 l vettä.

Käytä hoitoainetta säännöllisesti jaksoittain yleispuhdistusaineen rinnalla. Hoitoaineena **Kiilto Pro Illusia 10** annostuksella 1-2 ml / 1 l vettä. Puhdistushoidolla estetään lian tarttumista pintaan ja helpotetaan ylläpitosiivousta.

Perussiivous

Perussiivous tehdään, kun lattiaan on tullut pinttynyttä likaa, mitä ei saada pois ylläpitosiivouksella.

- 1 Levitä **Kiilto Pro Teho A 100** -liuos pienelle alueelle kerrallaan, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 2 Anna vaikuttaa 5 min.
- 3 Aja lattia lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella epäsuoralla menetelmällä. Käytä punaista laikkaa.
- 4 Imuroi liuos pois. Huuhtelee hyvin ja kuivaa lattia.

| | PUHDISTUSAINE | ANNOSTUS |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Käyttöönottosiivous | Kiilto Pro Vieno hajusteeton | 5 ml / 1 l vettä |
| Ylläpitosiivous | Kiilto Pro Vieno hajusteeton | 1-5 ml / 1 l vettä |
| Puhdistushoito | Kiilto Pro Illusia 10 | 1-2 ml / 1 l vettä |
| Perussiivous | Kiilto Pro Teho A 100 | 5 ml / 1 l vettä |

Lue lisää Harlequin -tanssilattioista >> unisport.com/fi

Lue lisää puhdistusaineista >> kiilto.fi

